






KATALOG CZĘŚCI




REWO

www.agro-masz.eu


AGRO[®] MASZ

Modern Farming



LISTA CZĘŚCI

NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	RO00334	Podest
2	1	RO00352	Poręcz
3	1	RO00086	Pompa PMD 25s
4	1	RO00432	Ośłona taśmy
5	1	RO00452	Podpora koła
6	1	RO00374	Uchwyt łańcuchów
7	1	RO00042	Rama kompletna
8	1	RO00007	Oś z kołami
9	1	RO00122	Zespół wysiewający wapno kompletny
10	1	RO00288	Wał przekazu mocy
11	1	RO00289	Skrzynia uzbrojona
12	1	RO00365	Belka z oświetleniem




LISTA CZĘŚCI

NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	RO00331	Schodek
2	2	RO00340	Rolka 31x10
3	1	RO00341	Drabinka
4	1	RO00386	Uchwyt schodów
5	1	RO00484	Zabezpieczenie drabinek
6	1	RO00504	Podpora podestu
7	1	RO00620	Wzmocnienie podestu

Rysunek R3

RO00374 Uchwyt łańcuchów




LISTA CZĘŚCI

NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	RO00376	Profil uchwytu
2	7	RO00490	Rozdrabniacz


Rysunek R4

RO00365 Belka z oświetleniem




LISTA CZĘŚCI

NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	RO00358	Belka oświetleniowa
2	2	EW.EK.00036	Lampa SN - kompletna
3	1	RO00449	Kogut




LISTA CZĘŚCI

NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	RO00055	Przekładnia boczna talerza
2	1	RO00111	Zespół wysiewający
3	1	RO00120	Tarcza kompletna lewa wapno
4	1	RO00118	Tarcza kompletna prawa wapno
5	1	RO00133	Uchwyt
6	1	RO00198	Zderzak
7	1	RO00351	Ośłona wałka
8	2	BT.EK.00016	Odblask trójkątny
9	1	RO00499	Mocowanie przekładni



LISTA CZĘŚCI

NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	RO00004	Koło 18,4 R30
2	1	RO00008	Koło 18,4 R30
3	1	RO00098	Oś kompletna
4	1	RO00152	Siłownik hamulca
5	1	RO00547	Łańcuch
7	1	RO00615	Siłownik hamulca




LISTA CZĘŚCI


NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	RO00017	Skrzynia
2	1	RO00290	Prowadnica
3	1	RO00295	Zasuwa
4	1	SN.HS.00002	Cylinder hydrauliczny 40/22H220
5	1	RO00299	Drabinka odciążająca
6	1	RO00309	Uchwyt siłownika
7	1	RO00312	Łącznik górny skrzyni
8	1	RO00317	Burta
9	1	RO00318	Burta prawa
10	1	RO00319	Prowadnica prawa
11	1	RO00320	Ośłona zasuwy
12	1	RO00373	Uchwyt podestu
13	1	RO00378	Uchwyt podestu
14	1	RO00390	Skala
15	1	RO00393	Wskaźnik
16	1	RO00395	Wskaźnik ramię pomocnicze
17	1	RO00474	Tuleja wskaźnika
18	1	RO00475	Podkładka wskaźnika
19	1	RO00502	Wskaźnik poziomy
20	1	RO00625	Fartuch

Rysunek R8

RO00017 Skrzynia



LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	RO00021	Skrzynia bok
2	1	RO00019	Skrzynia tył
3	1	RO00018	Skrzynia przód
4	3	RO00024	Wzmocnienie boku skrzyni
5	1	RO00025	Wzmocnienie boczne dolne skrzyni
6	3	RO00026	Wzmocnienie boku skrzyni
7	1	RO00027	Wzmocnienie boczne dolne skrzyni
8	1	RO00041	Wzmocnienie skrzyni przód
9	1	RO00330	Skrzynia bok



LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	RO00030	Rama ROP
2	1	RO00036	Bęben tylny
3	1	RO00039	Bęben przód
4	2	EW00002	Napinacz taśmy
5	16	RO00065	Rolka kompletna taśmy
6	1	RO00146	Zaczep kompletny
7	1	RO00163	Wał pośredni
8	3	RO00244	Łożysko z obudową UCF209
9	1	RO00275	Stopa zaczepu
10	1	RO00324	Wał bębna tył
11	1	Przekładnia walcowa1	Przekładnia walcowa1
12	1	Przekładnia walcowa2	Przekładnia walcowa2
13	1	RO00230	Lejek kompletny
14	1	RO00363	Przekładnia 1:30 duża
15	2	RO00366	Podkładka pod taśmę
16	1	EL00038	Zespół łożysk UCF207
17	1	RO00453	Zgarniacz środek
18	1	DIN 934 - M24	Nakrętka
19	1	RO00455	Uchwyt haka
20	1	RO00259	Zawór z rozdzielaczem
21	1	RO00216	Zawór pneumatyki hamulca
22	1	RO00207	Obejma zbiornika wyrównawczego układu hamulcowego z śrubami
23	1	RO00197	Zbiornik powietrza układu hamulcowego
24	1	RO00467	Uchwyt zaworu
25	1	RO00469	Uchwyt przewodów
26	1	RO00477	Prowadzenie napinacza
27	1	RO00478	Napinacz
28	1	RO00487	Poręcz zabezpieczająca
29	1	RO00576	Zespół amortyzujący
30	1	RO00581	Podpora wału
31	1	RO00612	Rolka kierunkowa